



Syndicat des Eaux
du Centre-Ouest

Syndicat des Eaux du Centre Ouest (SECO)

SPANC

Beaulieu

79410 ECHIRE

TEL : 05.49.06.96 68 / 06.83.93.51.33 / 06 07 86 03 10

FAX : 05.49.06.96 70

FICHE D'ENTRETIEN DE VOTRE ASSAINISSEMENT AUTONOME

- **Fosse septique ou fosse toutes eaux :** il est conseillé de vidanger la fosse lorsqu'elle est remplie à moitié de boues. La fréquence de vidange est à adapter selon le volume de la fosse, le nombre d'occupants, la durée d'occupation de l'habitation,...
- **Préfiltre :** il est préconisé de nettoyer la caissette ou la pouzzolane à l'eau claire une à deux fois par an.
- **Bac dégraisseur :** il est recommandé d'enlever les graisses en flottation et les matières décantées au fond du bac, deux à trois fois par an.
- **Regards de collecte, de répartition et boîte de bouclage :** il est conseillé d'enlever les matières se déposant au fond des regards et ensuite de les rincer à l'eau claire, tous les ans.
- **Pompe de relevage :** Ouvrir le regard de la pompe tous les mois afin de contrôler son bon fonctionnement et enlever les matières déposées au fond.

Il est essentiel de garder accessible l'ensemble des tampons et regards de visite pour permettre l'entretien et le suivi du bon fonctionnement de la filière d'assainissement (prétraitement et traitement).